

select barhocker 11-373

Werner Max Moser, 1934

Sitz gepolstert, Sitzrahmen und Füsse aus gebogenem Massivholz, Fussring Stahlrohr verchromt B39, H81

Werner Max Moser, 1934

Assise rembourrée, cadre du siège et pieds en bois massif cintré, repose-pieds en acier chromé.
L39, H81

Werner Max Moser, 1934

Upholstered seat, seat frame and legs of solid bentwood, chrome-plated connection ring
W39, H81


Varianten / variantes / variants



select
11-370

Technische Angaben / specifications / specifications

Masse / mesure / measure



Gewicht / ponds / weight 4.0 kg 8.0 lb

Polsterung / rembourrage / upholstery ja / oui / yes

select barhocker 11-373

Holzarten / types de bois / types of wood



Buche natur BN 000 AM
Beech natural BN 000 AM
Hêtre naturel BN 000 AM



Buche anthrazit BB 200 SG
Beech anthracite BB 200 SG
Hêtre anthracite BB 200 SG



Buche schwarz BB 203 SG
Beech black BB 203 SG
Hêtre noir BB 203 SG



Eiche natur EN 000 AM
Oak natural EN 000 AM
Chêne naturel EN 000 AM



Buche Ebony BB 100 SG
Beech ebony BB 100 SG
Hêtre teinté ebony BB 100 SG



Eiche Räuchereiche EB 535 AM
Oak smoked oak EB 535 AM
Chêne chêne fumée EB 535 AM



Buche Nuss BB 151 SG
Beech walnut BB 151 SG
Hêtre teinté noyer BB 151 SG



Buche geweisst BG 172 SG
Beech whitewashed BG 172 SG
Hêtre teinté blanc BG 172 SG

Belag / revêtement / surface