

**select tabouret bar 11-370**

Werner Max Moser, 1934

Sitz Formsperrholz, Sitzrahmen und Füsse aus gebogenem Massivholz, Fussring Stahlrohr verchromt  
B39, H80

Werner Max Moser, 1934

Assise rembourrée, cadre du siège et pieds en bois massif cintré, repose-pieds en acier chromé.  
L39, H80

Werner Max Moser, 1934

Moulded plywood seat, seat frame and legs of solid bentwood, chrome-plated connection ring  
W39, H80


Varianten / variantes / variants



select  
11-373

Technische Angaben / specifications / specifications

Masse / mesure / measure



Gewicht / ponds / weight

3.7 kg 7.4 lb

**select tabouret bar 11-370**

## Holzarten / types de bois / types of wood



Hêtre naturel HG 520  
Buche natur HG 520  
Natural beech HG 520



Hêtre anthracite HG 200  
Buche anthrazit HG 200  
Anthracite beech HG 200



Hêtre blanc HG 330  
Buche weiss HG 330  
White beech HG 330




Chêne naturel HG 530  
Eiche natur HG 530  
Natural oak HG 530




Hêtre teinté ebony HG 100  
Buche Ebony HG 100  
Ebony beech HG 100



Hêtre clair gris HG 340  
Buche hellgrau HG 340  
Light grey beech HG 340



Frêne / chêne noir HG 580  
Esche / Eiche schwarz HG 580  
Black ash / oak HG 580




Hêtre teinté wenge HG 110  
Buche Wenge HG 110  
Wenge beech HG 110



Hêtre gris HG 350  
Buche grau HG 350  
Grey beech HG 350




Chêne teinté com chêne fumée HG 535  
Eiche gebeizt Räuchereiche HG 535  
Stained smoked oak HG 535




Hêtre teinté mahagoni HG 130  
Buche Mahagoni HG 130  
Mahogany beech HG 130




Hêtre noir HG 203  
Buche schwarz HG 203  
Black beech HG 203



Hêtre teinté maron HG 120  
Buche Maron HG 120  
Maron beech HG 120



Hêtre teinté noyer HG 151  
Buche Nuss HG 151  
Nut beech HG 151



Hêtre teinté blanc HG 172  
Buche geweisst HG 172  
Whitewashed beech HG 172

## Belag / revêtement / surface